


小威智联

燃气快速热水器(WIFI版)软件使用说明书



智能互联 智慧生活

前述说明

由于篇幅有限, 本文所有 APP 使用说明操作截图都使用安卓软件截图。2个系统的软件在部分页面上会有细小差异化属于正常现象, 差异页面不在文档中一一说明。由于软件会不定期的更新升级, 软件页面变更不再另行通知, 具体页面以用户使用的软件页面为准。

运行环境

Android 运行环境

最低兼容Android 5.0及以上操作系统

iOS 运行环境

兼容 iOS9.0 及以上操作系统

兼容 iPhone5s 以上 iOS 设备

下载

连接wifi, 扫描热水器或本说明书上的二维码, 或APP应用商店 (iOS系统APP Store) 搜索“小威智联”下载APP。



扫描二维码下载APP

在手机系统应用中找到“小威智联”软件图标, 点击图标, 进入系统运行界面启动页 (如图1), 点击“开启小威智联智慧体验”, 进入主界面 (如图2) 后点击右下方“我”进入个人页面 (如图3)。



图1




图2



图3

注册与登陆

在个人页面点击“立即登录”, 进入登陆界面 (如图4), 点击下方“注册”进入注册界面 (如图5), 输入手机号码后点击注册, 输入收到的验证码后完成注册, 并设置好昵称和登陆密码完成账号登陆。



图4



图5

添加设备

在主界面 (如图6) 点击右上角“+”号, 进入设备添加界面 (如图7), 点击“燃气热水器”进入选择产品类型, 再点击“U系列零冷水燃气热水器”, 进入热水器匹配界面 (如图8)。




图6



图7



图8

按下热水器操作面板上的“开关”键, 使机器处于关机状态, 再长按“开关”键5秒后, 显示代码“Ad”, 热水器进入配网模式 (如图9), 然后手机APP点击“下一步”, 进入wifi连接界面 (如图10), 输入wifi密码后点击开始配置, 直至完成匹配, 完成匹配后, 热水器时间与app自动同步。



图9



图10

操作使用

匹配好后点击“首页”如图（11），然后点击设备“零冷水燃气热水器”进入操作主界面（如图12）。



图11



图12

操作主界面介绍：

- 开关按钮：点击按钮打开或关闭热水器。
- 增压按钮：点击按钮打开增压模式，水流量在3L-5L/min时启动，水流量大于5L/min时将自动停止增压模式。
- 零冷水按钮：点击按钮打开零冷水模式，该零冷水模式为单次预热。
- 定时按钮：点击定时按钮打开定时设置，定时时间20-60min自由选择(如图13)
- 预约按钮：点击预热按钮，进入预热设置界面（如图14），最上方按钮为预热模式开关，可预热时间分为24个时间段，点击时间段右边选项，可以对每个时间段可自由开启或关闭。
- 温度调节条：点击“+”号升温1℃，点击“-”号降温1℃，也可滑动调节条设置温度，往左降温，往右升温。
- 淋浴按钮：点击按钮可选择儿童浴、成人浴、老人浴模式，每个模式下有独立温度设置区间（儿童模式可设定温度区间38-44℃，成人模式可设定温度区间40-50℃，老人模式可设定温度区间42-56℃），每次设置完成后，系统将自动记忆最后设置温度，无需重复调整，一键即达。

* 热水器操作面板(图9)ECO模式未覆盖到APP。



图11





图12

功能显示区介绍：



辅助功能

点击右上角“⋮”图标，可选择辅助功能（如图13），如“共享给家人”、“编辑名称”、“设备用户”等等。

点击“共享给家人”，会弹出分享二维码界面，家人下载APP注册登录后，在图6界面点击右上角“+”按钮添加设备，然后再图7界面点击扫一扫，即可完成配对。每次分享的二维码仅可分享一次，有效期为10分钟。如需添加更多设备，再次点击共享家人生成新二维码进行扫码配对。

点击“编辑名称”，进入编辑名称界面，可自定义热水器名称，方便快捷识别。点击“更新wifi”，可更换网络，点击“下一步”，输入手机连接的wifi密码，即可更新wifi。

点击“设备用户”，可查看所有连接热水器的设备用户，主人可查看或编辑其他设备用户，热水器由我做主。

点击“删除设备”，将删除当前连接设备，APP将无法对设备进行操作。如果APP有其他功能更新，可点击“固件升级”获取最新功能体验。



图12