




全国服务热线: 400-828-1958
电话: (+86 510)-68918929
网站: www.hanse-heating.com
地址: 江苏省无锡市滨湖区华运路16号



净化型全热交换机 – 直流下开 (产品说明书)




目录



- 01 目录
- 02 包装清单
- 03 参数规格
- 04 安装环境
- 06 安装示意
- 08 接线图
- 09 安装注意事项
- 11 维护和保养
- 12 安全注意事项
- 13 售后承诺
- 14 保修卡

包装清单

1.新风主机



2.配件盒



2-1.控制器

2-2.吊脚

2-3.风口

2-4.合格证书

参数规格


型号	HANSE-EXD25D-A	HANSE-EXD35D-A
电压(V)	220	220
额定功率(W)	95	135
最大风量(m ³ /h)	250	350
静压(Pa)	90	95
噪声dB(A)	37	38
重量(KG)	28	28
机身尺寸(mm)	750*580*270	750*580*270
风口大小(mm)	Φ 150	Φ 150

安装环境

请确认主机或送风、排风格栅没有安装在以下环境：


1、湿度大的场所

安装在浴室等湿度大的场所，可能引起触电或产生电器故障



2、厨房油烟多的场所


热交换芯体或过滤网附着油污后无法使用



安装环境

3、高温或受热的场所

热交换机组应避免安装在周边温度超过80℃的场所，高温状态下会导致过滤网或者热交换芯体变形，电机也可能因为高温而烧毁。




请确定检修口的安装是否便于更换过滤网或热交换芯体,以及设备的检修

请不要安装在机械、化学工厂等易产生酸、碱、有机溶剂、涂料等有害气体以及含有腐蚀成分的气体、粉尘、油雾的地方。

安装示意


1、整体安装示意图



安装时设备盖板与天花板的距离不得小于3cm。

安装示意


2、管道安装示意图



- 在安装管道过程中应避免管道过分弯曲、多次弯曲以及缩小接续管道直径；
- 室外管道在安装时要向下倾斜，防止雨水侵入；
- 为防止凝露，新风机与室外新风口相连的管路，必要时需做绝热层。
- 管道和接口的连接部分要用铝制胶带粘接防止漏气；
- 室内送风口和室内回风口的安装位置要尽可能拉开距离。

接线图

3、电气接线



安装注意事项

标志注解

尊敬的用户：
您好！感谢您使用我司新风设备。为了您能更好的阅读本说明书和使用空调，以下是我们对说明书中出现标志符号的解释说明：



警告：

当安装错误时极有可能引起死亡或重伤等严重事故



禁止：

有此标志的事项时绝对禁止的行为，否则可能会造成新风系统损害和使用者的人身安全问题。



注意：

有时也可能会引起严重事故



●若发现异常现象如着火等气味，请立即切断电源，与销售商联系，寻求处理方法。



●需要拆除、移装、修理机组时，请售后服人员处理。保养修理不当可能导致漏水、触电和火灾。




●请勿改装机器。
这会引起触电或火灾。




●请不要自行检查或维修机组。

请委托取得资格证书的维修人员进行检查或维修。在接触电气部件前，请务必切断电源电路。



●请使用空气过滤网如果不使用空气过滤网。换热装置会阻塞，可能会导致性能下降并最终损坏。



●务必安装漏电断路器。
必须有效接地。接地线不可接到煤气管道、水管、避雷针或电话接地线上。接地线不良可能导致触电事故。



●只用正确规格的保险丝。
不要用电线或任何其它材料取代保险丝，否则会造成故障或火灾



●请勿用湿手对机组进行操作。
否则可能触电。



●请勿用水来清洗换热装置。
否则可能会引起触电或火灾等事故。



●在每次维修前，停止运用机组，并务必关掉电源开关。



●请勿在全热交换器气流下放置燃烧器具。
有可能会引起器具不完全燃烧。



●只有在关机并切断电源后才可清洁设备，以防造成触电或人身伤害。



●电器安装后应通电进行漏电检测。



●请不要突然变换操作状态。这样不仅会导致产品故障，还会造成开关或继电器失效。



●勿碰触控制器内部部件。
勿打开前板。碰触某些部件会有危险，也会引起机器故障。若要检查、调节内部部件，请联系销售商。



●新风设备不要安装在可燃性气体易泄漏的地方，以免气体泄漏引起火灾。



●不可安装在浴室等时期大的地方；
不可安装在厨房灯 油烟多的地方。
根据安装场所的情况，建议安装漏电断路器。



●不可安装在机械厂或者化工厂等产生酸、碱、有机溶剂、涂料等有害气体或含有腐蚀成分气体的地方。



●新风吸入管及排风排出管需做保温处理，以防止凝露。进口和管道的连接部分要用铝制胶带包围粘接，不可漏空气。



●当使用金属管道穿过木质建筑物的金属板或金属网时，要在管道和墙壁之间做绝缘层。



●室内进风口和室内送风口的安装位置要尽量拉开距离。进风口需安装防鸟网或类似装置。



●请带上手套清洗。
若不带手套清洗，会引起受伤。



●若长时间不用机组，请切断电源。
否则灰尘堆积太多的话，会引起机组过热或着火。



●在气流能直接吹到之处，不得放置动植物。否则会对动植物有不良的影响。



●机组上面不可放置开口装水的容器；



●勿使用苯或稀释剂来清洗热交换器外壳。
否则会引起破裂、变色或机器故障。
勿用苯、稀释剂或化学防尘布等擦拭控制器操作面板。
面板会褪色或涂料剥落。如果实在脏的厉害，用浸过稀释过的清洁剂的布，挤干后擦拭面板，并用干布擦干。



●可燃性气体泄漏时需开窗换气，不可启动机组，否则易引起爆炸等危险。

维护和保养

- 维护和保养前必须关掉运转开关，关掉专用断路器；
- 如果长期使用该新风设备，过滤器会被脏物或灰尘堵塞，造成换气效果不良，请根据过滤器、热交换芯上附着的污垢和灰尘的程度，定期进行清扫，特别是4~5月份，室外有大量飞絮，若附着在过滤网上，会导致换气效果降低，所以在此段时期，每月要清扫过滤器两次以上；
- 当清扫过滤器和热换芯子时，请勿使用挥发油和金钢刷；
- 热交换芯子不能直接用水清洗，请用柔软干净的刷子轻轻刷脏的哪一面或用吸尘器吸除灰尘，不可用水洗主机。

安全使用注意事项

- ⚠ 警告：**有此标志的地方时提醒您该项有可能引起人体伤害事故的事项。
- ❗ 注意：**有此标志的地方时提示您该项有可能引起损害事故。
- 🚫 禁止：**有此标志的事项时绝对禁止的行为，否则可能会造成新风系统损害和使用者的人身安全问题。
- 🚫 不可用与开放式燃烧器具（如石油取暖炉等）的换气；
 - 🚫 不可用湿手操作开关，否则易引起触电的危险；
 - 🚫 不可在主机附近使用可燃性喷雾器，否则易造成火灾等危险；
 - ⚠ 异常时（焦糊味）要停止运转。关掉专用断路器（OFF）；**
 - ⚠ 必须按照额定电压使用，否者易引起火灾或触电；**
 - ❗ 对于特殊用途应经过充分的认定；**
 - ⚠ 可燃性气体泄露时要开窗换气，不可开动机组，否则易引起爆炸等危险；**
 - 🚫 勿将燃烧器具放置在主机风口直吹风位置；
 - 🚫 勿将手指或棍棒插入吸气口或排风口；
 - 🚫 请勿急速重复转换开关，否则易造成误操作引发电器故障；
 - ❗ 当长时间不使用时，为了安全请将专用断路器关闭；**
 - 🚫 机组上面不可放置开口装水的容器；
 - 🚫 绝对不可自行改造、分解或修理，操作不当可能会引起触电等危险。

注：为了预防对使用人员和其他人员造成伤害，请务必遵守以上规定。

保修卡

购买本产品时,请填写此保修卡并妥善保管
维修时请携带此卡及有效发票正本

售后承诺

尊敬的客户:

您好!感谢您使用我公司新风产品,为维护消费者的正当权益,我公司将按照《消费者权益保护法的有关规定》,凡购买我公司产品的用户,自购买之日起将享受我公司的以下保修服务。

一.以下情况享受免费保修

两年整机保修(滤网除外)。

二.以下情况之一均不在保修范围内

- 1.无质保凭证;
- 2.质保凭证被涂改;
- 3.质保凭证上产品型号或序列号与产品不符合;
- 4.未按产品使用说明书使用、维护、保养而造成的损坏;
- 5.因用户人为引起的产品损坏;
- 6.未经授权擅自拆解、更换产品配件或未在指定维修处维修的;
- 7.仿冒我公司产品。

三、收费标准

- 1.在质保期内属于保修范围内的维修;
- 2.在质保期外或保修范围之外,上门服务费用参照当地服务标准酌情收取;
- 3.如需更换配件,按照本公司客户服务中心统一标价收取。

四.客户保修流程

- 1.您的机器若发生故障或其他售后问题,可与经销商联系,把您的产品相关信息提供给本公司客服人员,他们将为您提供满意的服务;
- 2.需要将本公司留存联及时邮寄本公司客服中心;
- 3.维修时请出示您的质保卡及发票证件。

质保凭证	用户名		联系电话		邮政编码	
	用户地址					
	经销商电话		出厂编号			
	购买机型		购买日期			
	购买凭证					
	保修日期	年 月 日至 年 月 日				
	送修日期	故障原因	处理方法			
维修记录	签名: 年 月 日至 年 月 日					
	签名: 年 月 日至 年 月 日					
维修记录	签名: 年 月 日至 年 月 日					
	签名: 年 月 日至 年 月 日					